



RENNER RUSSIA

Технология отделки

№	Порядок действий	Рекомендуемые условия	Правила смешивания
1.	Обезжиривание поверхности		АЦЕТОН
2.	Нанесение пигментного полиуретанового грунта (распыление) 1 слой	Р/возд.= 2,5–3 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20° С Диаметр форсунки =1,7-1,8 мм. Вес мокрого слоя = 50-80 г/м.	Грунт FL M720/C02 100 в.ч. Отвердитель FC M191 20 в.ч. Растворитель DF M002 30 в.ч. Жизнеспособность смеси 2 часа.
3.	Сушка межслойная (этажерка)	Время = 30 минут	
4.	Нанесение пигментного полиуретанового грунта (распыление) 2 слой	Р/возд.= 2,5–3 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20° С Диаметр форсунки =1,7-1,8 мм. Вес мокрого слоя = 50-80 г/м.	Грунт FL M720/C02 100 в.ч. Отвердитель FC M191 20 в.ч. Растворитель DF M002 30 в.ч. Жизнеспособность смеси 2 часа.
5.	Сушка полная(этажерка)	Время = 12 часов	
6.	Шлифование поверхности	Зерно = P180–240	
7.	Дальнейшая отделка возможна различными декоративными материалами линейки RENNER За более подробной информацией обращайтесь в компанию ЛИГА: +7 (495) 647-79-59 ; +7-903-004-28-47 ; af@renner.ru		